



SAFETY SEAL[®]

by **MARTINS**



MOUNTING LUBE

ML



MANUAL

MARTINSINDUSTRIES.COM

ENGLISH	01
FRANÇAIS	03
ESPAÑOL	05


MARTINS

SAFETY



BEFORE using this product, read this manual and consult the most current applicable Safety Data Sheets (SDS) and local Product Data Sheet. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage. Retain these instructions for future reference.



All documents are available upon request or directly on the product page of our website:
www.martinsindustries.com

MIXING

Mixing Ratio: (1:2) Dilute 1 part concentrated lubricant with 2 parts potable water. Mix well.

STORAGE CONDITIONS

Store in a clean, dry place between 50 - 86 °F (10 - 30 °C). Protect from heat and freezing. If the product has frozen, do not use and dispose of properly.

OPERATION



1- INSTALLATION


ALWAYS lubricate the top bead before dismounting the tire. Bead damage can be greatly reduced with proper lubrication.



2- LUBRICATE


Lubricate the bottom bead, especially the half which comes in contact with the tire iron.

OPERATION




3- INSPECT

Hand-check the top lip of the rim and visually check the bottom for any foreign matter that could cause the tire to not seat properly. Use a wire rim brush to clean the rim when necessary.



4- LUBE THE TIRE

COMPLETELY lubricate BOTH beads before mounting the tire to the rim.



5- LUBE THE RIM

Lubricate the upper and lower bead area of the rim. This will ensure proper seating of the tire to the rim.



6- POSITIONING

For ease in mounting, position the tire so that the bead is pushed down past the upper bead area.

SÉCURITÉ



AVANT d'utiliser ce produit, lisez ce manuel et consultez les Fiches de Données de Sécurité (FDS) applicables les plus récentes ainsi que la fiche technique locale du produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conservez ces instructions pour référence future.



Tous les documents sont disponibles sur demande ou directement sur la page produit de notre site Web : www.martinsindustries.com

MALAXAGE

(1:2) Diluer 1 part de lubrifiant concentré avec 2 parts d'eau potable. Bien mélanger.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit propre et sec entre 10 - 30°C (50 - 86°F). Protéger de la chaleur et du gel. Si le produit a gelé, ne pas utiliser et éliminer adéquatement.

FONCTIONNEMENT




1- INSTALLATION

TOUJOURS lubrifier le talon supérieur avant de démonter le pneu. Les dommages au talon peuvent être grandement réduits avec une lubrification adéquate.




2- LUBRIFICATION

Lubrifiez le talon inférieur, surtout la moitié qui entre en contact avec le démonte-pneu.




3- INSPECTION

Vérifiez manuellement le rebord supérieur de la jante et inspectez visuellement le rebord inférieur afin de détecter toute matière étrangère qui pourrait empêcher le pneu de se mettre en place correctement. Utilisez une brosse métallique pour nettoyer la jante au besoin.



4- LUBRIFIER LE PNEU

Lubrifiez COMPLÈTEMENT les DEUX talons avant de monter le pneu sur la jante.



5- LUBRIFIER LA JANTE

Lubrifiez la zone des talons supérieur et inférieur de la jante. Cela garantira une mise en place adéquate du pneu sur la jante.



6- POSITIONNEMENT

Pour faciliter le montage, positionnez le pneu de façon à ce que le talon soit poussé vers le bas, au-delà de la zone du talon supérieur.

SEGURIDAD



ANTES de usar este producto, lea este manual y consulte las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) aplicables más recientes y la Ficha Técnica local del producto. No hacerlo puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad. Conserve estas instrucciones para referencia futura.



Todos los documentos están disponibles a pedido o directamente en la página del producto en nuestro sitio web: www.martinsindustries.com

MEZCLA

Proporción de mezcla: (1:2) Diluir 1 parte de lubricante concentrado con 2 partes de agua potable. Mezclar bien.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio y seco, a una temperatura entre 10 - 30°C (50 - 86 °F). Proteger del calor y de la congelación. Si el producto se ha congelado, no utilizarlo y desecharlo adecuadamente.

OPERACION



1- INSTALACIÓN


ALWAYS lubrique el talón superior antes de desmontar la llanta. El daño al talón puede reducirse significativamente con una lubricación adecuada.



2- LUBRICAR


Lubrique el talón inferior, especialmente la mitad que entra en contacto con la palanca para llantas.

OPERACION




3- INSPECCIONAR

Revise manualmente el borde superior de la llanta y verifique visualmente la parte inferior para detectar cualquier material extraño que pueda impedir que el neumático asiente correctamente. Use un cepillo metálico para limpiar la llanta cuando sea necesario.



4- LUBRICAR EL NEUMÁTICO

Lubrique COMPLETAMENTE AMBOS talones antes de montar el neumático en la llanta.



5- LUBRICAR LA LLANTA

Lubrique la zona del talón superior e inferior de la llanta. Esto garantizará un asentamiento adecuado del neumático en la llanta.



6- POSICIONAMIENTO

Para facilitar el montaje, coloque el neumático de manera que el talón sea empujado hacia abajo, más allá de la zona del talón superior.



**SAFETY
SEAL[®]**



by **MARTINS**